

Q37. 端末の AC が停電になった時、ネットワークにつながれたホストに異常信号は送信されますか？

---

A37. 現状では AC FAIL を自端末で検出し、ホスト等への送信は別途プログラムを作成する必要があります。