

Q64. Windows95/98 でノンストップ電源をコントロールすることはできますか？

A64. Windows95/98 の OS 自体では D-Sub9ピンからの UPS 制御をサポートしていないので、アプリケーションを用意し制御する必要があります。

●参考

UPS 制御プログラムの信号極性の設定は、次のようにして下さい。

表 6.18 プログラム信号極性の設定

電源(AC)停止信号	負
バッテリー容量低下	負
無停電電源停止	正