

Q49. 主電源(背面スイッチ)を ON にすると同時に全出力を ON するにはどうすればよいですか？(リモート ON/OFF を行わない場合どうすればよいか)

---

A49. REMOTE ON の端子を COM 端子と短絡しておくことで、主電源(背面スイッチ)と全出力の ON/OFF が同期します。しかし、ATX マザーボードの場合、電源が全出力の状態となってもマザーボード自体の Power SW を一度ショートし、開放してやる必要があるものがあります。この場合、電源が起動してもマザーボードが起動しませんので、電源が ON になったことを検出(5VSB で検出)してマザーボードの Power SW を ON OFF する操作を行う外部ボードを付加する必要があります。