

Q44. 仕様書(P.4)に"NSP2-180-H2,H2X はコンピュータ内部に直接アクセスし終了処理を行なうことができません"と記載されていますが、どういう意味ですか？

---

A44. NSP2-180-H2D はD-Sub コネクタを通じ、停電、バッテリー状態の検出、電源停止の指示を行いません。これに対し、NSP2-180-H2,H2X は出力コネクタ(コネクタ名 P12)からこれらの信号をやり取りします。