

Q. AC 入力と同時に自動でPC を起動させたいのですが、方法はありますか？

---

A. マザーボードの BIOS より[Restore on AC Power Loss]等の項目を[Power ON]にすることで AC 入力が入ることで自動的に PC が立ち上がります。

また自動立ち上げ基板[PS2637]をすることで同様の効果を得ることが出来ます。