

Q. 「ACIN(L)」「ACIN(N)」「FG」の表記の意味を教えてください。

A. 「AC IN(L)」と「AC IN(N)」が電気供給となり、「FG」はアース接地となります。
また、(N)と(L)は安全規格上接続先が決められていますので区別する必要があります。