

Q. Windows Vista でノンストップ電源をコントロールすることができますか？

A. 自動シャットダウンソフト「NSP Pro 2」を使用することでコントロールが可能となります。(Windows Vista には標準の UPS サービスがございません)

「NSP Pro 2」は 32bitOS、64bitOS 共に動作することは確認しており、自動シャットダウン機能をご利用いただけます。停電検出・停電復旧メッセージ、シャットダウン時に起動するプログラムは対話型サービス画面で表示されますので、対話型サービスを有効にしてください。

※ 対話型サービスの有効の仕方

コントロールパネル→ 管理ツール→ サービスと選択していき、「Interactive Services Detection」の項目から対話型サービスを有効にしてください。

※ 利用する際の注意点

1. インストールする時は、管理者権限 (Administrator) を持つユーザーでログインし、「右クリック→管理者として実行」でセットアップファイルを起動してください。(図1)
2. 設定を変更する時は、管理者権限 (Administrator) を持つユーザーでログインし、「右クリック→管理者として実行」でプログラムを開いてください。(図2)

管理者権限等で実行しなかった場合、設定したパラメータが「NSP Pro 2」に反映されません。




図1




図2

その他の設定方法は、NSP Pro 2 のページをご確認下さい。